

# 数 码 录 音 笔

## 说 明 书

- 一键声控录音，一键播放
- 三种录音模式

LP 为长时间录音，SP 为可调声控录音，HP 为高音质录音


- 录音监听

任何录音模式均可监听录音，并且监听音量可以调节。

- 电话录音，直录与外接咪录音功能
- 录音自动分段与 A-B 复读功能
- MP3 播放功能
- 数码显示，绿色背光
- 低电显示提示功能
- 内置扬声器播放
- U 盘功能，免驱动
- FM 收音（可选择）
- 选段播放、播放暂停、选段删除、音量调节、分段录音等功能
- 录音时间设置功能

## 外观图及各部分名称

---



- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| (1) 播放/开关机/暂停键 (▶  ) | (2) 音量加键 (+)  |
| (3) 音量减键 (-)         | (4) 快进键 (▶▶)  |
| (5) 快退键 (◀◀)         | (6) 录音键 (REC) |
| (7) 菜单键/删除键 (M)      | (8) USB 接口    |
| (9) 耳机孔              | (10) 信号输入孔    |
| (11) 显示屏             |               |

规格参数

|                                                    |                                          |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 尺寸：102mm*28mm*20mm                                 |                                          | 重量：32g |
| 供电：二节 AAA（7 号）电池                                   |                                          |        |
| 内存：FLASH 128MB ~ 2GB                               |                                          |        |
| 录音位率 LP 8 Kbps / SP32 Kbps /HP 64 Kbps             |                                          |        |
| 录音<br>时间                                           | 128MB: LP 约 35 小时/SP 约 8 小时/ HP 约 4 小时   |        |
|                                                    | 256MB: LP 约 70 小时/SP 约 17 小时/HP 约 8 小时   |        |
|                                                    | 512MB: LP 约 140 小时/SP 约 35 小时/HP 约 17 小时 |        |
|                                                    | 1GB: LP 约 280 小时/SP 约 70 小时/HP 约 33 小时   |        |
|                                                    | 2GB: LP 约 560 小时/SP 约 140 小时/HP 约 65 小时  |        |
| FM 收音：频率 87.5 ~ 108MHz                             |                                          |        |
| 频率响应 20Hz ~ 20KHz                                  |                                          |        |
| MP3 信噪比 80db                                       |                                          |        |
| 最大音频输出功率 ≥5mW                                      |                                          |        |
| 喇叭直径 20mm                                          |                                          |        |
| 支持系统 Windows98/Me/2K/XP/Vista/Mac OS 10/Linux2.4.2 |                                          |        |
| 录音/音乐格式 WAV ACT /MP3 WMA WAV                       |                                          |        |

### ◆ 开机/关机

- 开机：打开机身下方电池盖，按电池标识“+”“-”装入电池，等待约 3 秒显示屏点亮，录音笔开机。在关机状态下，长按▶||键开机。



若录音笔里没有录音文件，录音笔自动进入主菜单界面（录音放音模式）。如下图所示：



（录音放音模式）


若录音笔里已有录音文件，则进入录音放音的待机状态，如图（2）所示：



(2)

- 关机：在待机状态下，长按▶||键，显示屏显示“OFF”后熄灭，录音笔关机。



- 低电显示提示功能：录音笔电量不足时会出现低电量图标 ，此时如果您正在录音没有留意，录音笔会自动保存当前的录音文件等待 30 秒后将自动关机。请用户及时更换电池。

⚠ **注意：**录音笔在录音过程中切勿取出电池，否则会造成信息丢失或死机现象。由于操作引起的死机现象，需在电脑上格式化(格式化时文件系统选 FAT)后才能正常使用。

#### ◆ 录音

- 一键声控录音操作：在任何待机状态下，按 REC 键，显


示屏 REC 字符点亮，进入 SP 录音模式，开始声控录音。根据音源大小可适当调节声控级别：进入录音后按 REC 键让录音处于停止状态，再按 ►►或◄◄ 键根据音源大小选择级别，让声控有效起控，最小是 1 级，最大是 4 级。调节完后再按 REC 继续录音，当外界没有声音时 VOS 图标闪烁，时间停止跳动，表示当前处于录音暂停状态。当外界有声音时，会自动恢复到正常录音状态。显示如下：




- 停止录音：再按 REC 键，停止录音，显示如下：




- 一般录音操作：在待机状态下，按 M 键进入主菜单。按 ►►或◄◄ 键依次选择各种录音模式，选择录音模式后，按 REC 键开始录音。如图各种录音模式如下：（各种模式字符闪烁）



( LP 录音 )



( SP 声控录音 )



( HP 录音 )

LP: 长时间录音 ( ACT )

SP: 优质录音 ( WAV )

HP: 高保真录音 ( WAV )

**只有 SP 录音模式具有声控录音功能**

当显示屏上显示“FUL”字符时，说明磁盘空间已满或在低电的情况下工作。则必须删除一些内容，确保有足够空间才能录音或存贮其它信息。如果是低电则需更换电池才能正常工作。本机支持根目录下 200 个录音文件的存储。

#### ● 自动分段

当录音笔连续录音满 4 小时会自动进入下个时段录音。


#### ◆ 录音播放





(录音放音模式)


- **播放/停止：**在录音停止状态下，按 ►|| 键开始播放当前录音文件并依次播放其它录音文件。再次按 ►|| 键播放停止。  
或在主菜单界面，按快 ►►或◄◄ 选择录音放音模式，如上图所示，再按 M 键确认，进入录音放音待机状态，按 ►|| 键开始播放。
  - **音量选择：**按+或-键，对音量大小进行调节
  - **选段：**在播放状态下按 ►► 键选择下段，按 ◄◄ 键选择上段，长按 ►►或◄◄ 键选定所要播放的时段。
  - **录音监听：**在录音时插上耳塞可以听到录入的声音，并且可以调节耳塞音量大小：录音时候按 REC 键让录音处于停止状态，再按+或- 键根据需选择音量大小，1 级音量最小，31 级音量最大。调节完后再按 REC 继续录音。
- ◆ **MP3 音乐**
- **进入 MP3 音乐模式：**在待机状态下，按 M 键进入主菜单。按 ►►或◄◄ 键选择音乐模式，字符闪烁（如图 1 所示），再按 M 键确认。进入音乐放音待机状态如图（2），如果没有音乐文件则显示如图（3）并退出到主菜单模式。



(1)



(2)



(3)

- 播放/停止：在音乐放音停止状态下，按 ►|| 键开始播放，再次按此键暂停播放。
- 音量选择：按音量键+或-，对音量大小进行调节
- 选曲：在播放停止或播放状态下按 ►► 键选择下曲，按 ◀◀ 键选择上曲，长按 ►► 或 ◀◀ 选定所要播放的时段。

注意：由于本机采用的是双声道立体声播放，建议使用随机所配的立体声耳机，用喇叭播放达不到最佳音效。


#### ◆ A—B 复读

- 确定 A-B 点：在录音播放或 MP3 播放状态下，按 REC 键确定复读的起点 A，再按此键确定复读的终点 B，录音笔开始从起点 A 到终点 B 的复读
- 取消复读：MP3 放音状态复读 3 遍后自动取消，录音放音状态无限制进行复读，若要取消按 REC 键或 M 键取消。
- 音量选择：按+或-键，对音量大小进行调节效。

#### ◆ 删除文件


- 在录音放音和 MP3 音乐放音的停止状态下，选择需要删除

的文件，长按 M 键约 5 秒后松开，出现如下界面：



（单段删除）

- 再按 M 键确认删除，删除中出现如下界面：




⚠注意：进入删除状态后，3 秒内不对机器进行任何操作，录音笔会自动退出删除状态。）


⚠注意：在进行删除和格式化操作前，重要文件请在电脑上备份！

◆ 收音功能（本机收音频率范围为 87.5MHZ ~ 108.0MHZ）：注  
本操作仅适用具备收音功能的产品。


- 进入收音模式：在待机状态下，按 M 键进入主菜单，按

▶▶或◀◀ 选择收音模式界面，如图（1）所示，字符  闪

烁。再按 M 键确认进入收音模式，如图（2）所示。



(1)




(2)

- **选台：**短按 **▶▶**或**◀◀** 键可手动搜台，长按 **▶▶**或**◀◀** 可以自动搜台，当搜索到台时，录音笔会自动锁定在该频道。
- **保存电台：**当搜到电台时，短按 REC 键保存电台，依次保存完全频段电台节目后，按 **▶||** 键可以在保存的电台之间切换。

**删除电台：**长按 M 键约 5 秒后松开再按 M 键确认删除所有保存电台。

**注意：**进行收音时，请确定插入随机所配的耳机（耳机充当天线的功能）

## ◆电话录音



1. 把外接电话线和电话连接线接入电话适配器。
2. 把音频线一端连接电话适配器，另一端插入信号输入插孔。（如上图示）
3. 选择录音模式按 REC 键开始录音。

#### ◆ 外接麦克风录音

1. 将外接麦克风的一端插入信号输入孔。
2. 开机，再按 REC 键开始录音。

#### ◆ 直录


1. 将音频线一端与外部播放器的音频输出孔相连，另一端接插入录音笔信号输入孔
2. 打开外部播放器并按录音笔录 REC 键开始录音

注意：若出现录入的文件失真、噪音或杂音，请调节外部播放器的音量至适当。

#### ◆ 时间设置模式


##### ● 选择录音时间设置模式：

在主菜单下按 ►►或◄◄ 选择时间设置模式。如图：



## ● 时间设置:

按 M 键进入再按 **▶▶** 或 **◀◀** 键依次选择需要调节的部分，选定的部分会不断闪动，按+或-调节具体的时间。图示：



设置完成后本机已自动确认。待机约 6 秒或按 M 键回到录音时间设置模式状态

## ● 时间查看


将需要查看录音时间的录音文件上传到电脑，点击鼠标右键打开录音文件属性，在常规项里可以查看到录音时间，如下图：

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| 创建时间： | 2007年1月1日, 0:50:38 | —— 开始录音时间 |
| 修改时间： | 2007年1月1日, 1:12:08 | —— 录音停止时间 |
| 访问时间： | 2008年7月2日          | —— 电脑时钟时间 |

提示：本机不具备时钟功能，所记录和走的时间与日常时间有差别，当您录音需要时间功能时，请对时间进行重新设定。

## ◆USB 电脑连接

- 将随机所配的 USB 线插入 USB 连接孔，即与电脑连接，出现如下界面



本机为标准 USB 磁盘功能，支持 Windows98（要安装驱动程序）、Windows2K 以上（不需要安装驱动程序）系统，Vista、Mac OS X 10.3 及以上，Linux Red hat 8.0 及以上。

## 安装驱动程序

---

将随机附带的安装光盘放入电脑的光驱内（或手动运行光盘中的“**setup.exe**”），进入安装界面，点击[下一步]按钮，选择安装路径后点击[下一步]按钮。点击[下一步]按开始安装程序。安装成功后，点击[关闭]按钮完成软件安装，在电脑的开始→程序→MP3 Player Upgrade、Sound Convert，其中 MP3 Player Dike Tool 为磁盘加密工具，MP3 Player Upgrade 为升级工具，SoundConvert 音频转换工具。

## ACT 格式转换

---

本播放器录制的 ACT 格式文件可以通过随机附带的安装程序工具包转换为 WAV 格式。

1. 运行“Sound Converter”程序，点击“打开”按钮



2. 选择要转换的 ACT 文件



3. 点击“转换”按钮，开始转换为 WAV 文件。



4. 除了可以将 ACT 格式转换为 WAV 格式功能外，本软件还可以播放 WAV 和 MP3 格式文件。

⚠ 注意：转换后的 WAV 文件会替换原录音笔内同名的 WAV 文件，请备份同名的 WAV 文件或重命名。

## 问题解答

- 长时间进行录音或听音乐，电量显示不足时，请及时更换电池。
- 更换电池时，一定要先关机，再取出电池，否则会造成死机



或信息丢失。

- 请不要混用不同种类的电池，如长时期不使用本机时，请取出电池，避免电池腐蚀机器内部零件。
- 使用前请详细阅读说明书，注意防潮防高温，勿靠近火源。
- 本机出现故障，请与本公司或经销商联系，切勿自行拆卸更换内部零件。
- 送修机器时，请自行备份文件，因维修或其它原因造成信息丢失，本公司概不负责。
- 未经他人允许的录音行为所引起的纠纷，与本产品无关，本公司概不负责。
- 本公司保留改进产品的权利，规格及设计如有变动，恕不另行通知。

## 疑难问题

---

- 开机几秒钟后关机

电池电量不足，请及时更换电池。

- 播放文件时没有声音

请确保耳机的连接没有问题，音量太小，调节音量键，或是您播放的文件损坏本身就没有声音信息。

- 有时不能录音

这是因为频繁进行某些操作或误操作导致机内程序紊乱，只要连接电脑对本机进行格式化即可（文件系统选 FAT）格式化前

请保存机内有用文件。

- 出现死机，操作无响应

请拔出电池 3 秒钟后再装上，连接电脑对本机进行格式化（文件系统选 FAT）格式化前请保存机内有用文件。

- 不能与电脑连接

检查连接线是否有损坏，驱动程序是否安装妥当，及机器是否和电脑有效连接。